

**FT-ADT-5**

СТОЙКА ДЛЯ ФИКСИРОВАННЫХ ШТАНГ И АКСЕССУАРОВ

ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции стойки для фиксированных штанг и аксессуаров и содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной её эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Стойка предназначена для хранения грифов, а также небольших неразборных штанг для бицепса и аксессуаров в помещении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные размеры:

Высота, мм	1195
Ширина, мм	600
Длина, мм	1065
Вес, кг	70
Максимальная нагрузка, кг	500

Несущая конструкция изготовлена из профиля 100х50 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между осями опор грифа - 250 мм. Для предотвращения травм спортсменов на концах стойки и опорах для грифов установлены опоры из ПВХ. Для устранения скольжения изделие оснащено подпятниками из ПВХ.

Окраска металлических частей изделия выполнена методом порошковой окраски, обеспечивающей высокие антикоррозионные свойства, прочность, износостойкость и экологичность покрытия.

Надёжность и прочность соединений разъемных элементов подставки обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	№ Наименование	Кол-во шт.
1	Стойка 1	1
2	Стойка 2	1
3	Связка 1	1
4	Связка 2	1
5	Поддон	1
6	Колпачок для шайбы M10	20
7	Шайба для колпачка M10	20
8	Гайка M10	4
9	Болт M10x25	12
10	Опора 100х50	4
11	Винт под внутренний шестигранник M10x20	4
12	Болт M10x120	4

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**FT-ADT-5**

СТОЙКА ДЛЯ ФИКСИРОВАННЫХ ШТАНГ И АКСЕССУАРОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка изделия может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения, правильность сборки и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние стойки, поверхности не должны иметь трещин. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения. Для исключения травмоопасных ситуаций снятие и установку штанг с нижних опор необходимо выполнять из положения “Сидя”, избегая положения “Наклон”.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.



СТОЙКА ДЛЯ ФИКСИРОВАННЫХ ШТАНГ И АКСЕССУАРОВ

